

Kurzanleitung


Router Arris




Internet. Einfach meins.

1

Stecken Sie das **Stromkabel** in das Gerät und in die Steckdose ein, **schalten** Sie dann das Gerät **ein**.

**3**

Stecken Sie das andere **Kabelende** in die Dose. Es gibt zwei Arten von Dosen.

**i**


Sie können jetzt Ihre mobilen Geräte mit dem Router verbinden.



Passwort (PSK) und WLAN-Namen (SSID) finden Sie auf der Seite der Box.

2

Stecken Sie das rot markierte **Kabelende** in das Modem.



4

Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das Modem online ist.
Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus!



bis zu 30
Minuten



Wenn das Modem online ist,
leuchten diese LEDs blau:

ONLINE
2.4G WIFI
5G WIFI



Network Name(SSID):
2.4GHz: ARRIS-A403
5GHz: ARRIS-A403-5G
PSK: B3C545BF92EA52A1
Security Mode: WPA2-PSK(AES)
WPS PIN: 22322616



Sie können sich jetzt mit Ihren
mobilen Geräten verbinden.




TIPPS

Das Gerät braucht Luft. Bedecken Sie es nicht mit Gegenständen.



Sie können Ihre Geräte auch per Kabel mit dem Router verbinden. (Telefon in dunkelgrau 1, PC in gelb 1-4).



Falls Sie die Zugangsdaten ändern wollen:

- 1 Verbinden Sie einen PC oder ein Notebook mit dem Netzkabel mit dem Router.
- 2 Öffnen Sie einen Internetbrowser.
- 3 Geben Sie die IP Adresse **192.168.0.1** in die Adresszeile Ihres Browsers ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- 4 Melden Sie sich an.

Benutzername: admin
Passwort: PSK
- 5 Wählen Sie das Netzwerk (Wireless 2.4GHz oder Wireless 5GHz) das Sie ändern wollen.

Wireless Network Name (SSID): Name Ihres Netzwerks
WPA PreSharedKey: WLAN Passwort
- 6 Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie auf Apply.
- 7 Melden Sie sich ab.
- 8 Sie können jetzt das Kabel zwischen PC/Laptop und Modem entfernen.

SUPPORT

Wir sind persönlich für Sie da:
Mo-Fr **8.00 - 18.00**



0800 44 00 00



support@gib-solutions.ch



GIB-Solutions AG
Ifangstrasse 8
8952 Schlieren