


Kurzanleitung


Router Huawei




Internet. Einfach.meins.

1


Stecken Sie das **Stromkabel** in das Gerät und in die Steckdose ein.

**3**

Entfernen Sie die **Schutzkappe** vom Glasfaserkabel und stecken Sie das Glasfaserkabel in die **Glasfaser-Dose** (Steckplatz 1).

**i**

Sie können jetzt Ihre mobilen Geräte mit dem Router verbinden.




Passwort und WLAN-Namen (SSID) finden Sie auf der Unterseite der Box.



2

Schalten Sie das Gerät **ein**.




4

Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das Modem online ist.
Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus!



bis zu 30
Minuten



Wenn das Modem online ist,
leuchten diese LEDs weiss:

- POWER
- INTERNET
- 2.4G WIFI
- 5G WIFI

Sie können sich jetzt mit Ihren
mobilen Geräten verbinden.



TIPPS


Das Gerät braucht Luft. Bedecken Sie es nicht mit Gegenständen.



Sie können WIFI und LEDs deaktivieren, indem Sie 3 Sekunden auf die Taste „Light“ drücken.



Sie können Ihre Geräte auch per Kabel mit dem Router verbinden (Telefon in TEL1, PC in LAN1-4).



Falls Sie die Zugangsdaten ändern wollen:

- 1 Verbinden Sie einen PC oder ein Notebook mit dem Netzkabel mit dem Router.
- 2 Öffnen Sie einen Internetbrowser.
- 3 Geben Sie die IP Adresse **192.168.100.1** in die Adresszeile Ihres Browsers ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- 4 Melden Sie sich an.
Account: root
Password: adminHW
- 5 Um den Namen Ihres WLANs zu ändern, klicken Sie oben auf den Reiter WLAN und wählen Sie das Netzwerk (2.4G Basic Network oder 5G Basic Network) das Sie ändern wollen.
SSID Name: Name Ihres Netzwerks
WPA PreSharedKey: WLAN Passwort
Bitte benutzen Sie für ein neues Passwort **mindestens 8 Zeichen**.
- 6 Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie auf Apply, fertig.

SUPPORT

Wir sind persönlich für Sie da:
Mo-Fr **8.00 - 18.00**



0800 44 00 00



support@gib-solutions.ch



GIB-Solutions AG

Ifangstrasse 8
8952 Schlieren